

NAWIGACJA
SAMOCHODOWA
ANDROID
U9-9600, U9-9063

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Korzystanie z niektórych funkcji tych urządzeń zależy od działania sieci, operatora sieci oraz jej wydajności. Ponadto z powodu nieprzewidzianych sytuacji sieciowych, niektóre określone funkcje tego urządzenia mogą nie być w użyciu lub mogą mieć ograniczenia w stosowaniu. Proszę skontaktować się z operatorem sieci w celu uzyskania informacji o funkcjach sieciowych oraz dostępności sieci dla tego urządzenia.



Oznacza że produkt stosuje laser klasy 1 co oznacza że urządzenie używa najłagodniejszej wiązki laserowej i nie ma zagrożenia radiacji na zewnątrz urządzenia

SPIS TREŚCI

Zawartość.....	3
1. Szybki przegląd.....	5
1.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	5
1.2 Panel Funkcji i przycisków.....	5
1.3 Porady przy używaniu ekranu dotykowego.....	6
1.3.1 Funkcje klikane.....	6
1.3.2 Funkcje naciskane.....	6
1.3.3 Funkcje przeciągane.....	6
1.3.4 Funkcje przybliżeń.....	6
1.4 Główny interfejs.....	6
1.5 Belka główna.....	7
1.6 Ustawienia daty i czasu.....	8
1.7 Wprowadzanie tekstu.....	8
2. Funkcje operacji.....	9
2.1 Podstawowe funkcje.....	9
2.1.1 Ekran zdefiniowany przez użytkownika.....	9
2.1.2 Ustawienia tapety.....	10
2.1.3 Skróty.....	10
2.1.4 Widget.....	10
2.2 Generalne.....	10
2.2.1 Kierownica.....	11
2.2.2 Kalibracja ekranu.....	12
2.2.3 Aplikacja nawigacji.....	12
2.2.4 Ustawienia fabryczne.....	13
2.3 Nawigacja.....	13
2.3.1 Instalacja nawigacji.....	14
2.4 Radio.....	14
2.4.1 RADIO.....	14
2.4.2 RDS.....	15
2.5 Bluetooth - Bezprzewodowe połączenie.....	16
2.5.1 Włączenie aplikacji bluetooth.....	16
2.5.2 Parowanie Bluetooth.....	17
2.5.3 Książka Bluetooth.....	17
2.5.4 Telefon.....	18
2.5.5 Historia rozmowy.....	19
2.5.6 Muzyka Bluetooth.....	21
2.5.7 Wszystkie ustawienia Bluetooth dla urządzenia.....	21

2.6 3 Aplikacje G	21
2.6.1 Roaming danych.	21
2.6.2 Utwórz accesspoint	22- 23
2.7.1 WLAN.....	24
2.7.2 WiFi Hotspot.....	25
2.8 Multimedia.	26
2.8.1 Equalizer.	26
2.8.2 DVD	27
2.8.3 CD	28
2.8.4 Audio Play.....	29- 30
2.8.5 Odtwarzacz Video.	31
2.8.6 Przeglądanie zdjęć	32- 33
2.8.7 Telewizja.	34
2.8.8 Analog TV	35
2.9 AUX IN funkcje	36
2.10 Widok z tyłu.	36
2.11 E-mail.	36
2.12 Wiadomości.	36
2.13 APLICJE.	36
2.13.1 Pogoda.....	37
2.13.2 Kalkulator.	38
2.13.3 Odtwarzacze.....	39

1. Szybki przegląd

Uwaga: Przed włączeniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi oraz informacje prawne.

1.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie	Po włożeniu kluczyków i włączeniu ACC Start w samochodzie urządzenie automatycznie się włączy i wyświetli animację LOGA
Wyłączanie	Kiedy wyciągniesz kluczyki bądź wyłączysz auto urządzenie automatycznie się wyłączy

1.2 Panel funkcji i przycisków

Ikona	Przycisk	Funkcja
PWR/VOL	Power/Volum e	① Po naciśnięciu tego przycisku gdy urządzenie jest wyłączone spowoduje jego włączenie ② W trybie bootowania naciśnij krótko aby wyciszyć system; Przytrzymaj aby wyłączyć ③ Przekręć ten przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby podgłośnić ④ Przekręć ten przycisk odwrotnie z ruchem wskazówek zegara aby ściszyć
HOME	Main Interface	Naciśnij aby wejść do menu interfejsu
MENU	Main Menu	①Przyciśnij ten przycisk przy funkcji aby otrzymać więcej informacji o funcki ②W głównym interfejsie naciśnij aby ustawić opcje
BACK	Back	Naciśnij aby wrócić do poprzedniego okna
NAVI	Navigation	Naciśnij aby wejść do interfejsu nawigacji.
DVD	DVD Play	Naciśnij aby wejść do interfejsu DVD.
PHONE	PHONE	Naciśnij aby wejść do interfejsu Bluetooth.
RADIO	RADIO	Naciśnij aby wejść do interfejs do interfejsu Radia
TUNE	Compound	①W trybie wideo lub audio naciśnij up/down aby zmienić odtwarzacz ②W interfejsie radia naciśnij up/down aby zmienić częstotliwość
	In/Out Disc Button	Wysuń dysk
SD	SD Media Card slot	Zainstaluj kartę SD zgodną z urządzeniem

USB	USB Socket	①Podłącz urządzenia do gniazda ②Podłącz zewnętrzny moduł sieciowy
RESET	Reset Button	Naciśnij aby zrestartować
MIC	Microphone	Naciśnij aby odbierać dźwięk z telefonu

Uwaga: Wszystkie długie naciśnięcia oznaczają naciskanie przycisku przez min. 3 sekundy może to trwać różnie w zależności od typu auta

1.3 Porady przy używaniu ekranu dotykowego

Jest kilka opcji użycia przycisku który wywoła funkcję

1.3.1 Funkcje kilkane

Naciśnij na ikonę aby przejść do danej opcji.

Np. Naciśnij przycisk bluetooth aby przejść do interfejsu bluetooth

1.3.2 Funkcje naciskane

Można nacisnąć aktualny interfejs użytkownika , ikoną, wprowadzającą kolumnę naciskając na funkcję. Na przykład, naciśnij na pustym obszarze głównego interfejsu , a pokaże się wyskakujące menu , gdzie można wykonać jakąś funkcję w menu.

1.3.3 Funkcje przeciągane

Przeciągnij przez ekran bądź użyj scrolla aby przenieść segmenty wyżej lub niżej. Np. Przeszukiwanie listy bluetooth

1.3.4 Funkcje przybliżenie

Kiedy przeszukujesz sieć naciśnij dwa razy aby przybliżyć zawartość lub użyj 2 palców aby przybliżać dany obraz i zmieniać wartość przybliżenia

1.4 Główny Interfejs

Możesz użyć kilku funkcji dotykowych na ekranie głównym w kilku różnych kombinacjach. Urządzenie posiada pięć głównych ekranów naciśnij lewy lub prawy aby zmieniać pomiędzy nimi. Naciśnięcie HOME w którymkolwiek interfejsie spowoduje powrót do głównego ekranu z wyświetlonymi opcjami.

Naciśnij ikonę aby wejść do danej opcji



Uwaga: Możesz dodawać i usuwać ikony z ekranu głównego w sekcji podstawowych ustawień

Naciśnij ikonę; możesz zobaczyć wszystkie programy w urządzeniu

1.5 Belka główna

Ikony wyświetlane w lewym górnym będą wyświetlane powiadomienia dla wiadomości i wydarzeń. Ikony w prawym górnym rogu będą informować o statusie urządzenia. Jeśli pojawi się nowa wiadomość przesunij belkę w dół aby wyświetlić i przejść do wydarzenia

Ikony na lewej stronie	O p i s	Ikony na prawej stronie	O p i s
	Sieć bezprzewodowa		Sygnal Sieci
	Nowa wiadomość		Podłączenie USB instrukcje
	Wskaźnik sygnału		Zegarek

Porada: Możesz zobaczyć datę klikając na belkę

Ważne: Urządzenie posiada aktualizację

upewnij się że posiadasz aktualną wersję systemu.

1.6 Ustawienia daty i czasu


To urządzenie posiada funkcję automatycznej kalibracji godziny kiedy GPS jest włączony. Możesz również ustawić datę i godzinę poprzez wejście do:

Applications> Settings

> Date and Time

> Setting Date or Setting Time

Porada: Możesz ustawić strefę czasową według upodobania



1.7 Wprowadzanie tekstu

Kiedy edytujesz tekst możesz użyć istniejących metody wprowadzania i klawiatury android do edytowania numerów, znaków, symboli etc.


Porada: Format wprowadzania może być inny niż aktualny status klawiatury.

1.7.1 Zmiana metody wprowadzania

Otwórz interfejs edytowania tekstu

Kliknij na obszar edytowania a menu edycji powinno się pojawić

W zależności od metody wprowadzania możesz zmienić swoją metodę na tę już zainstalowaną lub na inne których używają inne aplikacje



1.7.2 Klawiatura android

Zmień metodę wprowadzania na klawiaturę android

1. Naciśnij przycisk numeryczny aby zmienić na wprowadzanie liczb

?123

2. Aby wprowadzać duże litery




2. Funkcje operacji

2.1 Podstawowe ustawienia

2.1.1 Ekran zdefiniowany przez użytkownika

Jest 5 różnych głównych ekranów możesz je zmienić przeciągając palcem w lewo lub w prawo lub nacinać HOME aby wrócić do pierwszego

Ważne: Możesz dodać skróty do ekranu głównego jeśli jest tam wystarczająco dużo miejsca




2.1.2 Ustawienia tapety

Naciśnij na wolną przestrzeń na ekranie Wallpaper > Wallpaper or Pictures Bank
Wybierz tapetę i potwierdź


2.1.3 Skróty

Naciśnij na wolną przestrzeń na ekranie > shortcut >
Choose Shortcut
Naciśnij skrót który chcesz dodać



2.1.4 Widget

W interfejsie aplikacji przesuwaj w prawo > Widget
przytrzymaj **dup** i przeciągnij go aby dodać do menu




2.2 Generalne

2.2.1 Kierownica

Użytkownicy mogą ustawić kierownicę według własnych upodobań.
Ważne: Interfejs kierownicy jest specyficzny dla danych modeli auto i może nie działać w niektórych autach takich jak: Ford MONDEO

Application>Setting
 > General Settings
 > Steering wheel Settings



Interfejs kierownicy

- Naciśnij "Start"
 - Kliknij przycisk który potrzebujesz
 - Naciśnij odpowiadający przycisk na kierownicy
jeśli się uda zmieni on kolor
 - Powtarzaj do skutku krok 1, 2, 3
 - Naciśnij "END" aby zakończy
- Jeśli chcesz zmienić klawisze naciśnij "CLEAR" aby


2.2.2 Kalibracja ekranu

Applications> Settings

> General Settings

> Touch screen calibration

Naciśnij Enter aby rozpocząć kalibrację ekranu. Naciśnij jak najbliżej krzyża i powtarzaj dopóki kalibracja się nie zakończy



2.2.3 Aplikacja nawigacji


Wybierz aplikację mapy potem może być ona powiązana z przyciskiem nawigacji fizycznie jak i z ikoną na głównym ekranie Ap-

plications> Settings

> General Settings

> Navigation options

> Na przykład: GO



2.2.4 Ustawienia Fabryczne

Jeśli system ma problemy z działaniem lub jest niezgodny do pracy możesz go przywrócić do ustawień fabrycznych. Gdy zostanie przywrócony wszystkie dodatkowe aplikacje zostaną usunięte i obecne ustawienia systemu zostaną utracone. Dla nawigacji zainstaluj specjalną aplikację. Zainstaluj ją z karty SD lub dysku.


Applications > Settings > General

Settings > factory settings

2.3 Nawigacja

2.3.1 Instalacja nawigacji

1. Skopiuj aplikację z rozszerzeniem "APK" na kartę SD albo dysk. Są dwie metody instalacji. ① Naciśnij menedżera plików aby znaleźć aplikację na karcie SD lub dysku.



File Management Interface

Applications > File Management Interface


> Rozszerzenie karty lub dysku

2. po udanej instalacji niezbędnym jest przypisanie fizycznego przycisku do nawigacji oraz interfejsu do ikony aplikacji

2.4 Radio



2.4.1 RADIO


Naciśnij przycisk RADIO w panelu lub kliknij ikon w menu głównym aby wejść do interfejsu radia.



Interfejs Radio

Wszystkie ikony funkcji opisane poniżej:


Icon	Button Name	Function Description
	Zmiana pasma	Naciśnij aby zmienić pomiędzy FM1/FM2/AM
	Szukaj kanałów wstecz	Naciśnij aby szukać kanałów wstecz
	Szukaj kanałów do przodu	Naciśnij aby szukać kanałów do przodu
	Szukaj wszystkich stacji	Skanuj wszystkie kanały w celu ich zapisania
	Lokalizuj i DX	Zmień pomiędzy DX a lokalizowaniem

	AUDIO	Kliknij aby zmienić EQ
	Lista stacji	Lista zapisanych stacji radiowych
	Stojenie na przód	Stojenie na przód radia
	Stojenie wsteczne	Stojenie wsteczne radia
	Menu główne	Kliknij aby wrócić do menu głównego
	Wstecz	Kliknij aby wrócić do ostatniego interfejsu
	Automatyczne szukanie	Naciśnij aby zapisać pasmo automatycznie

2.4.2 RDS

Interfejs radio z RDS

Szczegółowe informacje

	Zakłócenia	Kliknij symbol TA aby się podświetlił. Przestanie on wyświetlać informację o zakłóceniach w momencie gdy wiadomość o ich zakończeniu i wyświetli sytuację powodującą owe zakłócenia
	Alternatywne częstotliwości	Naciśnij symbol AF aby się podświetlił RDS zmieni sygnał stacji na mocniejszy kiedy sygnał osłabnie jeśli treść RDS stacji nie ulegnie zmianie przeniesie się na inną częstotliwość.
	Typ programu	Naciśnij symbol PTY aby się podświetlił. Wyświetli to typ RDS stacji który otrzyma od stacji obsługującej PTY
	Regionale Szukanie	Naciśnij symbol REG aby przeszukać stacji RDS z tymi samymi kodami dla Twojego kraju (8 znakowy kod dla kraju). Jeśli REG nie jest podświetlony możesz szukać RDS ignorując ten kod.

2.5 Bluetooth - Bezprzewodowe połączenie

Możesz utworzyć połączenie z Twoim telefonem za pomocą Bluetooth

Ważne ① Mogą się pojawić restrykcje lub ograniczenia dla bluetootha sprawdź lokalne prawa.

② Dla bezpieczeństwa powiniśś podłączyć stację w miejscu o małej ilości takowych urządzeń

2.5.1 Włączenie aplikacji Bluetooth

Pod ustawieniami domyslnymi powiniśś mieć ikonę bluetootha i powiniśś on być włączony kiedy zasilanie jest podłączone. Panel "Phone" aby szybko wejść do tego panelu.



2.5.2 Parowanie bluetooth

Parowanie będzie ukończone automatycznie koda zabezpieczenia dla urządzeń to 0000 domyślnie.

Gdy parowanie zostanie ukończone urządzenia zapamięta telefon i nie będzie potrzebne parowanie ich jeszcze raz.

Naciśnij  W interfejsie parowanie aby włączyć moduł szukanie urządzeń z włączonym bluetoothem

Naciśnij ponownie  aby zakończyć szukanie




Wybierz nazwę urządzenia bluetooth w wyszukiwarce aby połączyć.
Jeśli nawiązywanie łączności się uda urządzenie automatycznie przejdzie do menu parowania i pojawią się ikony po udanym połączeniu

Ważne: Te opcje dostępne są dopiero po udanym parowaniu urządzeń

2.5.3 Książka bluetooth


W interfejsie bluetooth naciśnij “” aby przejść

do książki bluetooth i naciśnij przycisk  aby pobrać kontakty z telefonu



Okno książki bluetooth przed i po pobraniu kontaktów
Książka bluetooth szukanie po nazwie

	Pobierz numery telefonów z karty SIM Naciśnij aby szukać po nazwach lub numerach
	Ściągnij wszystko
	Usuń wszystko



2.5.4 Telefon

2.5.4.1 Aby uaktywnić funkcję wybierania numerów

przez bluetooth naciśnij przycisk  żeby wprowadzić numer i wybrać numer



Interfejs telefonu bluetooth

- ① Jeśli numer został wprowadzony nie poprawnie naciśnij  aby skasować
- ② Naciśnij  żeby zadzwonić lub odebrać gdy naciśnij  połączenie zostanie zerwane
- ③ Jeśli jesteś rozmawiasz naciśnij  aby zmienić na rozmowę przez telefon
naciśnij  aby włączyć mikrofon
- ④ Niektóre funkcje są niedostępne podczas rozmowy telefonicznej powrócą gdy rozmowa się zakończy

2.5.4.2 aby funkcje bluetooth pojawiły się gdy urządzenie jest podłączone musi zaistnieć ona tych interfejsach:

① W interfejsie bluetooth




② W innym interfejsie



Ważne: Naciśnij  aby odebrać połączenie
Naciśnij  odrzucić połączenie


2.5.5 Historia rozmowy

W interfejsie bluetooth naciśnij przycisk  aby pokazać całą historię rozmów



Historia rozmów


Przypomnienie: Kiedy numery i nazwy będą za długie zostaną zmniejszone

	Nieodebrane połączenia
	Odebrane połączenia
	Odrzucone połączenia
	Usuń historię

2.5.6 Muzyka bluetooth


W interfejsie bluetooth naciśnij  aby włączyć interfejs bluetooth

Kiedy urządzenie zostanie połączone będziesz mógł używać stacji jak odtwarzacza muzyki



Ważne: Niektóre urządzenia muszą włączyć muzykę aby mogły ją odtwarzać przez to urządzenie

2.5.7 Wszystkie ustawienia bluetooth dla urządzenia



Device name	Nazwa urządzenia
PIN password	Hasło PIN
Auto connect	Automatyczne połączenie
Auto answer	Automatyczna odpowiedź
	Naciśnij aby wrócić do menu głównego
	Naciśnij aby wrócić do ostatniego interfejsu
	Naciśnij aby wrócić do interfejsu parowania


2.6 3Aplikacje G

Applications> Settings
 > Wireless and Network
 > Mobile network > Access
 Points

2.6.1 Pozwól na roaming danych

Applications> Settings > Wireless and Network > Mobile network

-
- ① Naciśnij Roaming i wybierz OK
 - ② Jeśli urządzenie wykryje sieć połączy się ono automatycznie z usługą 3G i pozwoli na dostęp do poniższych funkcji




Ważne: Potwierdź roaming danych inaczej nie będziesz mógł używać jego funkcji


2.6.2 Utwórz Acces Point

Użyj modułu 3G podłączonego do interfejsu USB i potwierdź włożenie karty 3G

- a. Otwórz ekranu główny
- b. Wybierz "Settings" aby wejść do głównego interfejsu
- c. Wybierz "Wireless networks", aby dostać się do interfejsu sieci.
- d. Wybierz nazwę dla swojego Access Pointu lub aby wejść do głównego interfejsu
- e. Naciśnij "Menu" a wyskoczny panel opcji




f. Wybierz "New APN" nowy "APN" w "APN" aby ustawić główny interfejs



g. Wybierz "Name" aby nadać apn nazwę, "Name" może być łatwo ustawione kiedy skończysz naciśnij "OK"


h. Wybierz "APN", wprowadź dla swojego kraju tak aby był on zgodny z Twoim dostawcą usługi 3G

i. Naciśnij "Menu" aby pokazał się panel jak poniżej



j. Naciśnij "Save" aby zapisać ustawienia i powrócić do interfejsu APN

k. W interfejsie APN wybierz nowy APN w kółku aby był on aktywny



l. Wróć do głównego interfejsu sieci 3G będzie ona szukać sygnału 3G aby używać sieci

2.7.1 WLAN

Możesz użyć dostępu do sieci za pomocą WLAN

Applications > Settings

> Wireless & networks setting

1. Otwórz Wi-Fi


2. Ustawienia Wi-Fi będą automatycznie szukać sieci do których mogą się podłączyć





3. Nacisnij na nazwę sieci

4. Jeśli hasło jest wymagane to go wprowadź jak niżej



Nie musisz uruchamiać ponownie urządzenia. Połączy się ona samo po wpisaniu poprawnego hasła


2.7.2 Wi-Fi Hotspot

Możesz użyć funkcji hotspot aby uzyskać dostęp do sieci

① Wprowadź kartę 3G

② Applications > Settings > More > Portable hotspot

Urządzenie będzie automatycznie rozgłaszać sieć



2.8 Multimedia

2.8.1 Equalizer Applications > Equalizer

Naciśnij ikonę Equalizera aby przejść do jego ustawień

lub naciśnij **EQ** aby wejść do ustawień EQ dla wszystkich audio i wideo clipów. Poszczególne opcje są podpisane nazwą i poszczególne ustawienia możesz zaobserwować na słupkach.


① W podstawowej wersji EQ posiada 8 różnych trybów



Interfejs Equalizera

Ważne: W normalnym trybie użytkownik może ustawić poszczególne ustawienia.

②W polu ustawień użytkownik może dowolnie zmieniać basy , głośność kontrast. Użytkownik może również zmieniać poszczególne głośniki.




Interfejs ustawień balansu

Ważne: Subwoofer może być aktywny kiedy działa w funkcji 5.1





2.8.2 DVD

Włóż płytkę DVD aby system automatycznie zaczął odtwarzać nośnik i wyświetliło się menu multimedialne



Interfejs DVD

Szczegóły funkcji

Icon	Button Name	Function Description
	Play/Pause	Podczas odtwarzania naciśnij aby zatrzymać. Podczas zatrzymania aby wznowić odtwarzanie.
	Następny	Naciśnij aby przejść do następnej sceny
	Ostatnia	Naciśnij aby wrócić do ostatniej sceny
	Przyspiesz	Naciśnij aby przyspieszyć 2X / 4X / 8X / 20X DVS: Naciśnij aby przewinąć do przodu 2X / 4X / 8X / 16X / 32X
	Cofnij	Naciśnij aby przewinąć do tyłu 2X / 4X / 8X / 20X DVS: Naciśnij aby przewinąć do tyłu 2X / 4X / 8X / 16X / 32X
	Dodatkowe funkcje	Naciśnij aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji
	Tytuł	Naciśnij aby uzyskać tytuł
	Cyklicznie	Naciśnij aby zapętlić daną scenę / film / cały katalog/ zatrzymać cykliczność.
	Losowe odtwarzanie	Naciśnij aby zacząć losowe odtwarzanie lub je zatrzymać
	Zmiana kanału	Naciśnij aby zmienić język i uwory muzyczne
	Napisy	Naciśnij aby włączyć/wyłączyć napisy
	Ustawienia EQ	Naciśnij aby ustawić Equalizer
	Główny interfejs	Naciśnij aby ustawić główny interfejs
	Cofnij	Wróć do ostatniego interfejsu

2.8.3 Odtwarzacz CD

Włóż płytkę CD do odtwarzacza aby system zaczął samoistnie ją odtwarzać



Interfejs CD

Funkcje jak niżej:

Icon	Button Name	Function Description
	Play/Pause	Naciśnij aby zatrzymać lub rozpocząć
	Następny	Naciśnij aby przejść do następnego utworu
	Cykliczność	Włącz cykliczność
	Odtwarzanie losowe	Włącz odtwarzanie losowe
	Ostatni	Naciśnij aby odtworzyć ostatni utwór
	EQ	Naciśnij aby otworzyć Equalizer
	Menu główne	Naciśnij aby przejść do menu głównego
	Ostatni	Naciśnij aby przejść do ostatniego interfejsu


2.8.4 Audio Play

Obsługiwane formaty audio to: mp3/aac/

flac/wav/amr/m4a/ogg

Application>Music

Naciśnij ikonę aby wejść do interfejsu muzycznego jak niżej



Interfejs Wykonawców oraz Muzyki
Funkcje jak niżej


Icon	Button Name	Function Description
	Play / Pause	Naciśnij aby zatrzymać/wznović
	Następny	Następny utwór
	Ostatni	Poprzedni utwór
	Cykliczność	Naciśnij aby włączyć cykliczność utworów
	Losowe otwarcie	Naciśnij aby włączyć losowe odtwarzanie
Artists	Artysta	Naciśnij aby wyświetlać piosenki według artystów
Albums	Album	Naciśnij aby wyświetlać piosenki według albumów
Songs	Piosenki	Naciśnij aby wyświetlać piosenki według piosenek
Playlists	Playlista	Naciśnij zobaczyć aktualną playlistę

2.8.5 Odtwarzanie Video

Wspierane formaty video to: mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg

Application >Video

Naciśnij Video aby wejść do interfejsu video




Icon	Button Name	Function Explanation
	Play/Pause	Naciśnij aby zatrzymać /wznović
	Przewiń do przodu	Kliknij aby przewinąć do przodu
	Przewiń do tyłu	Naciśnij aby przewinąć do tyłu


2.8.6 Przeglądanie zdjęć


Applications > photo Album.

Naciśnij ikonę albumu aby przejść do interfejsu zdjęć



Przeglądanie zdjęć

Naciśnij  aby przejść do katalogów
lub naciśnij przycisk  aby przewijać
pomiędzy zdjęciami.
Naciśnięcie symbolu powoduje pokazanie szczegółów jak niżej.




Interfejs zdjęć

Naciśnij zdjęcie aby przejść do trybu oglądania pojedynczego zdjęcia



Przesuwaj pomiędzy zdjęciami w lewo lub w prawo aby zmieniać aktualnie oglądane lub naciśnij [Slideshow](#) Pozwoli to oglądać zdjęcia w trybie automatycznych slajdów

Naciśnij [Menu](#) a pozwoli Ci na dodatkowe funkcje



Interfejs zdjęć
Funkcje jak niżej:

Icon	Icon Name	Function Instruction
	Usuń	Aby usunąć zdjęcie
	Udostępnij	aby udostępnić
	Slajdy	Pokaz slajdów
	Rotacja	Aby obrócić zdjęcie
	Przybliżenie	Aby przybliżyć
	Oddalenie	Aby oddalić

Ważne Wymienianie karty SD w trybie działania może powodować utratę danych

2.8.7 Telewizja

Application > Digital TV

Kliknij ikonę aby wejść do interfejsu TV

Funkcje jak niżej:


Icon	Name	Function Explanation
	Menu	Naciśnij aby wrócić do menu
	Cofnij	Naciśnij aby wrócić
	EQ	Naciśnij aby otworzyć Equalizer

Aby uzyskać więcej detali o opcjach popatrz niżej

2.8.8 Telewizja analogowa

Application > Analog TV

Naciśnij ikonę aby dostać się do interfejsu telewizji analogowej



Icon	Name	Function Instruction
	Menu główne	Naciśnij aby dostać się do menu głównego
	Automacyjne szukanie	Naciśnij aby znaleźć stacji automatycznie
	Ostani kanał	Naciśnij aby przejść do ostatniego kanału
	Następny kanał	Naciśnij aby przejść do następnego kanału
	Szukaj ostat-nich kanałów	Naciśnij aby szukać ostatnich kanałów
	Szukaj kolejnych kanałów	Naciśnij aby szukać następnych kanałów
	Lista	Lista kanałów
	Cofnij	Naciśnij aby wrócić do ostatniego interfejsu

2.9 AUX IN Funkcje

Aby zapewnić ustawienia gdy video działa
Application > AUX IN

Naciśnij przycisk
wprowadzić opcje equalizera



naciśnij  aby cofnąć ostatnią opcję
wrócić do menu głównego




2.10 Widok z tyłu

Widok z tylnych kamer podczas cofania jeśli są podłączone
będzie automatycznie się załączał wyłączony audio. Jeśli nie
są zamontowane nic się nie zmieni.

2.11 E-mail

Użytkownik może wysyłać wiadomości mail i je odbierać
Przypomnienie; Wiadomości email mogą nie być wysyłane
lub odbierane jeżeli sieć nie działa poprawnie. Skontaktuj się
wtedy z dostawcą usługi

2.12 Wiadomości




Użytkownik może wysyłać i odbierać wiado-
mości lub MMS zawarte w dokumentach.

2.13 Aplikacje

2.13.1 Pogoda

Application> Weather Interface> długie przyciśnięcie
>Widgets >Fancy widgets 4*2






Wybierz region i go potwierdź aby widżet pobierał dane o pogodzie automatycznie

2.13.2 Kalkulator

Application> Calculator



Kalkulator ma dwa tryby kalkulatora podstawowy i senior naciśnij MENU aby zmieniać pomiędzy nimi lub przesunąć w lewo lub w prawo.



2.13.3 Odtwarzacze

Użytkownik może zainstalować dodatkowe aplikacje które pozwolą mu na odczytywanie danych w innych formatach

4. FAQ

Rozwiązanie większości podstawowych problemów

Numer	Problem	Rozwiązanie
1	Brak łączności	① Zobacz czy moduł 3G jest ustawiony poprawnie ② Sprawdź poprawność włożenia karty 3G ③ Sprawdź suchość karty ④ Sprawdź czy roaming działa ⑤ APN został wybrany ⑥ Sprawdź zarysowania karty 3G
2	Nie można zapisać kontaktu	Sprawdź czy karta 3G została zamontowana poprawnie
3	Nie można zainstalować aplikacji	① Sprawdź czy rozszerzenie to .apk ② Pozwól na nieznane źródła

4	Parowanie przebiegło poprawnie ale bluetooth czasami się rozłącza	A. Czasami telefony muszą połączyć się z usługą jeszcze raz. Spróbuj ponownie sprawować oba urządzenia B. Czasami występują błędy przy parowaniu co powoduje rozłączanie. Jest możliwość że Twoje urządzenie jest niewidoczne i powoduje to zerwanie połączenia. Spróbuj włączyć widoczność dla innych urządzeń w Twoim telefonie.
5	Jak zainstalować aplikację?	Nagraj na kartę lub dysk aplikację z rozszerzeniem .apk 1. Naciśnij na menedżer plików i znajdź na karcie SD lub dysku swoją aplikację. Następnie naciśnij ją i zainstaluj 2. Wejdź w ustawienia interface—>Applications—>install application, 3. Naciśnij na aplikację z rozszerzeniem .apk i ją zainstaluj
6	Jak odinstalować aplikację	Interface Setting—>Applications—>Installation Applications—>Uninstalltion Applications. Naciśnij aplikację żeby ją odinstalować
7	Radio nie szuka kanałów	Sprawdź antene radio lub czy sygnał nie jest zagłuszany przez pobliskie otoczenie
8	Brak głosu	Sprawdź czy system nie wyciszony
9	Nie rozpoznaje karty SD	Nie wydymuj karty podczas działania!
10	3G、WIFI nie jest rozpoznane	Nie wydymuj karty podczasz działanie 3G/WIFI
11	Nie mogę wyłączyć RADIA Muzyki i 3 aplikacji	Długo przytrzymaj przycisk Wstecz aby opuścić aplikację